

frittoSnella

friggitrice ad aria

Libretto Istruzioni
Instruction Manual



TERMOZETA®

frittoSnella

friggitrice ad aria



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Friggitrice ad aria

Type 415005

220-240 V~, 50/60 Hz, 1400 W

Made in China





DESCRIZIONE

1. Manopola termostato
2. Corpo apparecchio
3. Cestello
4. Cursore
5. Pulsante sblocco cestello
6. Impugnatura cestello
7. Contenitore
8. Manopola temporizzatore
9. Spia funzionamento

DESCRIPTION

1. Thermostat knob
2. Main body
3. Basket
4. Cursor
5. Basket unlocking button
6. Handle
7. Container
8. Timer knob
9. Operating light

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA



Questo manuale è parte integrante del vostro apparecchio e deve essere letto con attenzione perché fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro apparecchio. Conservate con cura questo manuale.



In caso di dubbi, non inventare ma contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800-200899

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al **Numero Verde 800-200899**
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quello nella targa dati posta sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di funzionamento dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Collegare il prodotto solo a una presa dotata di collegamento a terra. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata solo se è correttamente collegata a un efficace sistema di messa a terra in conformità con gli standard di sicurezza elettrica esistenti. Il funzionamento deve avvenire con un interruttore aggiuntivo con dispersione a terra, con corrente di intervento non superiore a 30mA. **LANGE DISTRIBUTION** non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di un sistema di messa a terra.
- Un errato collegamento elettrico può essere pericolosissimo, può causare danni irreversibili e, comunque, invalidare la garanzia.
- Se è necessario l'uso di una prolunga, assicurarsi che la prolunga sia certificata, idonea per i valori nominali del prodotto e dotata di collegamento a terra; durante l'uso, srotolare completamente il cavo.

- L'apparecchio non deve mai essere collegato e messo in funzione con un timer o un sistema di accensione a distanza separato.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato alla presa di corrente.
- Usare e riporre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa dopo l'uso
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa prima di pulirlo.
- **L'apparecchio è destinato esclusivamente alla cottura di alimenti in ambiente domestico.**
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore a 8 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sotto la diretta supervisione di un adulto istruito sulle modalità d'uso sicuro dell'apparecchio e consapevole dei rischi correlati all'uso dell'apparecchio stesso.
- I bambini non devono mai giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono mai essere effettuate da bambini.
- Tenere l'apparecchio e il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che i bambini non possano raggiungere le parti calde.
- Non usare l'apparecchio se ha subito cadute o se presenta segni di danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo; non smontare l'apparecchio per nessuna ragione; per l'eventuale riparazione rivolgersi a un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800-200899**
- In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800-200899**
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato non utilizzate l'apparecchio; il cavo non deve mai essere sostituito dall'utente

stesso. In caso di necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800-200899**

- Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non usare mai l'apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
- Non mettere mai l'apparecchio direttamente sotto acqua corrente.
- Non mettere il corpo apparecchio in lavastoviglie per la pulizia.
- Tenete lontano l'apparecchio da gas o sostanze facilmente infiammabili.
- Non porre l'apparecchio o il cavo di alimentazione in prossimità o sopra a fornelli elettrici o a gas caldi.
- Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza europee in vigore applicabili.



Non toccare il contenitore (7), il cestello (3) e le parti metalliche dell'apparecchio nei minuti seguenti al suo spegnimento. Attendere il raffreddamento delle parti calde per effettuare

qualsiasi operazione di pulizia.

- **Avvertenza:** Non spostate il prodotto mentre è già in funzione.
- Prima di muovere, spostare il prodotto, assicuratevi che si sia raffreddato sufficientemente.
- Appoggiare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore, lontano da materiali o oggetti facilmente infiammabili.
- In nessun caso il prodotto deve essere incassato o inserito in un mobile.
- Non posare oggetti sopra il prodotto mentre è in funzione.
- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Non ostruire le prese d'aria.
- Per evitare interruzioni del flusso d'aria, non collocare niente sopra l'apparecchio e verificare che vi siano sempre 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.
- Non riempire il contenitore (7) con olio. Pericolo d'incendio.
- Durante l'uso, aria e vapore caldi fuoriescono dalla presa d'aria. Tenere le mani ed il viso lontano dalla presa d'aria.
- Quando si rimuove il contenitore (7), dal corpo apparecchio, fuoriescono anche aria e vapori caldi. Tenere le mani ed il viso lontano dal contenitore.
- Se fuoriesce del fumo nero dalla presa d'aria, spegnere subito l'apparecchio. Staccare la spina dalla presa di corrente. Attendere che termini la fuoriuscita di fumo dalla presa d'aria. Estrarre il contenitore del corpo apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in liquidi.
- In caso di utilizzo commerciale, o inappropriato, o illegale, o irragionevole o di mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni, **LANGE DISTRIBUTION** declina ogni responsabilità e decade ogni garanzia.
- In caso di mancanza rete, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.

PROTEGGI L'AMBIENTE!



Questo apparecchio contiene numerosi materiali riutilizzabili o riciclabili. Al termine del ciclo di vita, rendere inoperante l'apparecchio scollegando prima la spina dalla presa di corrente e poi tagliando il cavo di alimentazione. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

CONSERVATE CON CURA QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI!



Importante!

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia devono essere effettuate ad apparecchio spento, freddo e con la spina scollegata dalla presa di corrente.

1 - PRIMA DELL'USO

- Rimuovere imballaggi, etichette e quant'altro è stato messo a protezione del vostro apparecchio, e riporli in un posto sicuro lontano dalla portata di bambini.
- **Leggere tutto il presente manuale** perché contiene informazioni importanti per la sicurezza nonché il modo per garantire al vostro apparecchio una vita lunga e proficua.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare il contenitore (7) ed il cestello (3).
 - Afferrare l'impugnatura (6) ed estrarre il contenitore completo di cestello dal corpo dell'apparecchio (2).
 - Sollevare il cursore trasparente (4).
 - Premere il pulsante di sblocco del cestello (5) e contemporaneamente estrarre il cestello dal contenitore sollevandolo verso l'alto.Il contenitore ed il cestello possono essere lavati in lavastoviglie. In alternativa, utilizzare un detersivo per piatti e una spugna morbida, non abrasiva.
- Prima di procedere con l'utilizzo della friggitrice, effettuare un ciclo di funzionamento a vuoto per 10 minuti circa impostando con la manopola del termostato (1) la massima temperatura. Questa operazione consentirà di eliminare l'odore di nuovo.
- Durante il ciclo di funzionamento, aerare l'ambiente.

NOTA!

Al primo utilizzo possono formarsi dei fumi, ciò è normale ed è dovuto agli elementi protettivi di lavorazione residui sulle resistenze interne: questo scomparirà con gli impieghi successivi.

2 – PANNELLO COMANDI

MANOPOLA TERMOSTATO (1)

- La manopola (1) permette di impostare la temperatura ideale per la cottura da 80°C a 200 °C.



MANOPOLA TIMER (8)

Funzionamento automatico a tempo

- Il timer permette di impostare un tempo di funzionamento da 1 a 30 minuti. Al termine del tempo impostato il timer emette un segnale acustico e la friggitrice smette di funzionare automaticamente.
- Per interrompere il funzionamento dell'apparecchio prima del termine del tempo preimpostato, ruotare la manopola del timer in senso antiorario fino a portarlo sulla posizione "0" (apparecchio spento).



3 – MESSA IN FUNZIONE

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana, regolare e resistente al calore.
- Collegare la spina a una presa elettrica.
- Afferrare l'impugnatura (6) ed estrarre il contenitore completo di cestello dal corpo dell'apparecchio (2).
- Introdurre gli ingredienti da cuocere nel cestello (3) senza superare il livello massimo indicato all'interno dello stesso.
- Inserire il contenitore nel corpo apparecchio (2).

Se il contenitore non è stato inserito correttamente l'apparecchio non si avvia.

- Impostare la temperatura di cottura desiderata agendo sulla manopola termostato (1) posta nella parte superiore del corpo apparecchio. La temperatura può essere impostata tra 80°C e 200 °C.

- Impostare il tempo di cottura ruotando la manopola **(8)** presente sulla parte frontale della friggitrice: è possibile selezionare un tempo da 1 minuto a 30 minuti.
- Durante la cottura si può notare che la spia di funzionamento **(9)** si accende e si spegne periodicamente. Questo indica gli interventi del termostato che mantiene la giusta temperatura del vano cottura.
- Estruendo il contenitore **(7)** durante il processo di frittura, l'apparecchio spegne automaticamente. Quando il contenitore viene reinserito, il programma riprende.
- Al termine del periodo impostato, l'apparecchio emette un "beep" e si spegne.
- Verificare l'effettiva cottura dell'alimento, estrarre il contenitore completo per mezzo dell'apposita impugnatura **(6)** ed appoggiarlo **su una superficie resistente al calore**.
- Se gli ingredienti non sono pronti, basterà reinserire il contenitore nell'apparecchio e ruotare la manopola del timer per qualche minuto.
- Rimuovete il cestello **(3)** premendo l'apposito pulsante **(5)** e servite l'alimento.

Estrarre gli alimenti solo con accessori in gomma, plastica o legno per non danneggiare lo strato antiaderente del cestello (3).

Attenzione!

Pericolo di ustioni. Non toccare il contenitore (7), il cestello (3) e le parti metalliche dell'apparecchio nei minuti seguenti al suo spegnimento. Attendere il raffreddamento delle parti calde.

CONSIGLI:

- Vi consigliamo di preriscaldare la friggitrice per l'esecuzione di alcune ricette o diminuire i tempi di cottura: è sufficiente accendere per 3-5 minuti il prodotto alla temperatura desiderata prima di inserire l'alimento da cucinare.
- Per spegnere anticipatamente la friggitrice, ruotare la manopola temporizzatore **(8)** sullo 0.
- Controllare periodicamente la cottura, specialmente durante le frittiture, scuotendo gli alimenti per evitare che si attacchino.
- Per ottenere delle frittiture di patate fresche più croccanti è sufficiente cospargerle con un cucchiaino d'olio.
- Gli ingredienti più piccoli necessitano di un tempo di cottura leggermente più breve rispetto ad ingredienti più grossi.
- Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di preparazione leggermente più lungo.
- Mescolare gli ingredienti più piccoli a metà cottura ottimizza il risultato finale e aiuta una cottura uniforme.
- Gli snack da cuocere nel forno possono essere cotti nella friggitrice ad aria calda.

4 – GUIDA AI TEMPI DI COTTURA

Alimento	Tempo	Temperatura	Scuotere
Patatine fritte, sottili - surgelate	15 min	200°C	Un paio di volte
Patatine fritte- fatte in casa	25 min	180°C	Ogni 10 min
Verdure in pastella - surgelate	15 min	200°C	
Crostacei	20 min	160°C	
Fritto misto- surgelato	18 min	200°C	Un paio di volte
Anelli di calamari – surgelato	20 min	180°C	Un paio di volte
Mozzarelle impanate	10 min	180°C	Un paio di volte
Olive all'ascolana	12 min	200°C	Un paio di volte
Crocchette di patate - surgelate	8 min	200°C	Un paio di volte
Hamburger	10-15 min	180°C	
Cosce di pollo	20-25 min	180°C	
Polpette	8 min	180°C	

5 – PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE!

Staccare la spina dalla presa di corrente e attendere che la friggitrice si raffreddi completamente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.

CONSIGLI:

La pulizia dell'apparecchio risulterà più facile se viene eseguita subito dopo l'uso. Si consiglia una pulizia frequente per evitare la formazione di fumi e cattivi odori durante la cottura.

Pulizia dell'apparecchio

Pulire le parti in plastica con un panno umido non abrasivo e asciugarle con un panno asciutto.

Pulire la parte interna dell'apparecchio con un panno non abrasivo, imbevuto di acqua calda. Asciugare le superfici.

Pulire le resistenze con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di cibo.

Pulizia dei componenti

Il contenitore (7) ed il cestello (3) possono essere lavati in lavastoviglie. In alternativa, utilizzare un comune detersivo per piatti e una spugna morbida, non abrasiva.

- Afferrare l'impugnatura (6) ed estrarre il contenitore completo di cestello dal corpo apparecchio.

- Premere il pulsante di sblocco (5) e contemporaneamente estrarre il cestello da contenitore sollevandolo verso l'alto.

Per ammorbidire i residui di cibo sul cestello è possibile riempire il contenitore (7) con acqua calda e aggiungere alcune gocce di detersivo. Inserire il cestello (3) e lasciare agire per 10 minuti. Quindi lavare ed asciugare.

Il contenitore ed il cestello sono in materiale antiaderente:

- non utilizzare spugne abrasive o di metallo per il lavaggio in quanto comprometterebbero il rivestimento.

- in seguito ad un uso prolungato potrebbero manifestarsi opacità e lievi striature che non compromettono la cottura e il gusto degli alimenti.

- in caso di segni profondi o scalfitture che provochino il distacco del rivestimento procedere con la sostituzione del cestello (3).

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non lavare l'apparecchio sotto un getto d'acqua.
- Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi.
- Non lavare l'interno della friggitrice con sostanze infiammabili come alcool.
- Non cuocere cibi imbevuti di sostanze infiammabili.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy

SAFETY PRESCRIPTIONS



This manual is an integral part of the appliance and must be carefully read before using it as it gives important indications with regard to safety in use and maintenance of your item. Keep it with care.



In case of any doubt, pls don't guess and contact our service centre calling toll-free number 800-200899.

- After removing the packing make sure that the appliance is intact. In case of doubt pls don't use it and contact our service centre calling **toll-free number 800-200899.**
- Do not leave pieces of packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails etc.) within reach of children or persons with reduced mental capabilities, since these are potential sources of danger.
- The voltage of power mains shall match with the one as indicated in the rating label placed on product.
- Before connecting the plug to the socket outlet check that the working voltage of the appliance corresponds to the one in your house. If in doubt, contact a professionally qualified technician.
- Connect the product only to a socket provided of ground connection. The electrical safety of this appliance is ensured only if it is correctly connected to an effective earthing system in compliance with the existing electrical safety standards. It must be operated with an additional earth-leakage circuit-breaker with a rated tripping current not exceeding 30mA. **LANGE DISTRIBUTION** cannot be held responsible for any damage caused by the lack of an earthing system.
- Wrong electrical connections could be very dangerous and may lead to irreversible damages and, always, void any guarantee.
- If the use of an extension cords is necessary, be sure that extension cord is certified, suitable for the product ratings and provided of ground wire connection; while in use, unwind the cord completely.
- The appliance must never be connected and put into operation with a timer or a separate remote start-up system.
- Never leave unattended the product while connected to power mains.

- Use and place the product on a flat, stable and heat resistant surface.
- Always unplug the product from the electrical outlet after use.
- Always unplug the product from the electrical outlet before cleaning.
- **The appliance is intended for cooking food exclusively in a domestic environment.**
- The appliance can be used by children aged from 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are directly supervised by an adult trained about the safe use of the appliance and aware of the hazards involved in the use of the product itself.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall never be made by children.
- Keep the products and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Place the appliance in such a way that children cannot reach the hot parts.
- Do not use the appliance if it has fallen down or if it shows signs of damage, water leakage or defects that alter its operation.
- In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off and do not tamper with it; do not disassemble the appliance due to any reason; for any repairs contact our service centre calling **toll-free number 800-200899**.
- In case of doubt and to avoid dangers, let the product to be inspected by an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899**.
- Don't use the product if power cord is damaged; the power cord should never be replaced by the user. In case of need, please contact an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899**.
- Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect the plug from the mains socket.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not use the appliance when you are barefoot or having wet hands or feet.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain, etc.).

- Never place the appliance under running water.
- Never place the product in the dishwasher for cleaning.
- Keep the appliance away from gas or highly flammable substances.
- Do not place the appliance or power cord close to or on top of hot electric or gas cookers.
- This appliance complies with applicable European safety regulations in force.



Do not touch the container (7), the basket (3) and the metal parts of the appliance in the minutes following its switch-off. Wait for the hot parts to cool down to carry out any cleaning operation

- **Caution:** Do not move the air-fryer when it is in use.
- Before carrying, transporting or storing the oven, ensure that it has sufficiently cooled down.
- Place the product on a stable and heat resistant surface, away from easily inflammable materials or objects.
- Do not, under any circumstances, place the product into a wall unit or cabinet.
- Do not place objects on the top of the product while it is operating.
- If you decide to dispose of this appliance as waste, it is recommended to render it inoperative by cutting the power cord. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance that could constitute a danger, especially for children who could use the appliance for their games.
- Do not obstruct the air vents.
- To avoid interruptions in the air flow, do not place anything on top of the appliance and check that there is always 10 cm of free space around the appliance.
- Do not fill the container (7) with oil. Danger of fire.
- During use, hot air and steam come out of the air intake. Keep your hands and face away from the air intake.
- When the container (7) is removed from the body of the appliance, hot air and vapours also escape. Keep your hands and face away from the container.
- If black smoke comes out of the air intake, turn off the appliance immediately. Remove the plug from the socket. Wait for the smoke to

stop coming out of the air intake. Remove the housing from the appliance body.

- Do not immerse the device in liquids.
- In case of commercial, or inadequate, or illegitimate, or mistaken, or unreasonable use, non-compliant with the prescriptions and instructions, **LANGE DISTRIBUTION** cannot be held responsible and all warranties are void.
- In case of mains failure, switch the appliance off and disconnect plug from socket.

PROTECT THE ENVIRONMENT!



This appliance contains several reusable or recyclable materials. At the end of its life cycle, make the appliance unusable by disconnecting first it from mains and then, cutting off the power cord. For the disposal of the appliance follow the regulations which are in force in your place of residence.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL WITH CARE!



IMPORTANT!

All assembly, disassembly and cleaning operations must be carried out when the appliance is switched off, cooled and with the plug disconnected from the socket.

1 – BEFORE USE

- Remove packaging materials, labels, bags and anything else has employed in order to protect the appliance and place them in a safe place far from reach of children.
- **Read this instruction manual completely** because it contains important safety prescriptions and also the way to grant to your product a long and useful lifespan.

- Before using the appliance for the first time, wash the container (7) and the basket (3).
 - Grasp the handle (6) and extract the container complete with basket from the appliance body (2).
 - Lift the transparent slider (4).
 - Press the basket release button (5) and at the same time remove the basket from the container by lifting it upwards.
- The container and the basket can be washed in the dishwasher. Alternatively, use dish soap and a soft, non-abrasive sponge.
- Before proceeding with the use of the fryer, carry out an operating cycle with no load for about 10 minutes, setting the maximum temperature with the thermostat knob (1). This operation will eliminate the new smell.
- During the operating cycle, make sure the room is well ventilated.

NOTE!

There may be some smoke when you use the appliance for the first time, this is normal and is due to residue from production protective substances on the heating elements: this will disappear when you use it again.

2 – CONTROL PANEL

THERMOSTAT KNOB

- The knob (1) allows setting the ideal cooking temperature from 80°C to 200°C.



TIMER KNOB (8)

Automatic operation with preset time

- The timer allows the setting of an operating time from 1 to 30 minutes. At the end of the settled time, an acoustic signal will be heard and the air-fryer stops operating automatically.
- To interrupt the operation of the appliance before the end of the pre-selected time, turn the timer dial counter-clockwise until it reaches the "0" position. (appliance off).



3 – PUTTING INTO OPERATION

- Place the device on a stable, flat, regular and heat-resistant surface.
- Connect the plug to an electrical socket.
- Grasp the handle **(6)** and remove the container complete with basket from the appliance body **(2)**.
- Introduce the ingredients to be cooked into the basket **(3)** without exceeding the maximum level indicated inside it.
- Insert the container into the appliance body **(2)**.

If the container has not been inserted correctly, the appliance will not start.

- Set the desired cooking temperature by turning the thermostat knob **(1)** located in the upper part of the appliance body. The temperature can be set between 80 ° C and 200 ° C.
- Set the cooking time by turning the knob **(8)** on the front of the fryer: it is possible to select a time from 1 minute to 30 minutes.
- During cooking, you may notice that the operation light **(9)** turns on and off periodically. This indicates the interventions of the thermostat which maintains the correct temperature in the cooking compartment.
- By removing the container **(7)** during the frying process, the appliance switches off automatically. When the container is reinserted, the program resumes.
- At the end of the set period, the device emits a "beep" and turns off.
- Check that the food is actually cooked, remove the complete container using the special handle **(6)** and place it on a heat-resistant surface.
- If the ingredients are not ready, simply reinsert the container into the appliance and turn the timer knob for a few minutes.
- Remove the basket **(3)** by pressing the appropriate button **(5)** and serve the food.

Remove the food only with rubber, plastic or wooden accessories to avoid damaging the non-stick layer of the basket **(3)**.

Warning!

Danger of burns. Do not touch the container (7), the basket (3) and the metal parts of the appliance in the minutes following its shutdown. Wait for the hot parts to cool down.

TIPS:

- We recommend that you preheat the fryer for the execution of some recipes or reduce the cooking times: simply turn on the product for 3-5 minutes at the desired temperature before inserting the food to be cooked.
- To switch off the fryer prematurely, turn the timer knob **(8)** to 0.
- Periodically check the cooking, especially during frying, shaking the food to prevent it from sticking.
- To obtain crispier fried fresh potatoes, simply sprinkle them with a tablespoon of oil.
- Smaller ingredients need a slightly shorter cooking time than larger ingredients.
- A larger quantity of ingredients requires a slightly longer preparation time.
- Mixing the smaller ingredients halfway through cooking optimizes the final result and helps even cooking.
- Oven-baked snacks can be cooked in the hot air fryer.

4 – GUIDE TO COOKING TIMES

Food	Time	Temperature	Shake
French fries, thin - frozen	15 min	200°C	A couple of times
Home made fries	25 min	180°C	Every 10 min
Vegetables in batter - frozen	15 min	200°C	
Crustaceans	20 min	160°C	
Mixed fried - frozen	18 min	200°C	A couple of times
Squid rings - frozen	20 min	180°C	A couple of times
Breaded mozzarella	10 min	180°C	A couple of times
Ascolana olives	12 min	200°C	A couple of times
Potato croquettes - frozen	8 min	200°C	A couple of times
Hamburger	10-15 min	180°C	
Chicken thighs	20-25 min	180°C	
Meatballs	8 min	180°C	

6 – CLEANING AND MAINTENANCE



ATTENTION!

Before carrying out any cleaning and/or maintenance operations, **disconnect the plug from the power outlet** and wait until the oven has cooled off completely.

TIPS:

The appliance cleaning will be easier if it is carried out immediately after use. It is recommended to frequently clean the oven to prevent the formation of fumes and bad smells during cooking.

Cleaning the appliance

Clean the plastic parts with a damp non-abrasive cloth and dry them with a dry cloth.

Clean the inside of the appliance with a non-abrasive cloth soaked in hot water. Dry the surfaces.

Clean the heating elements with a dry cloth to remove any food residues.

Cleaning of components

The container (7) and the basket (3) can be washed in the dishwasher. Alternatively, use a common dish soap and a soft, non-abrasive sponge.

- Grasp the handle (6) and remove the container complete with basket from the appliance body.

- Press the release button (5) and at the same time remove the basket from the container by lifting it upwards.

To soften the food residues on the basket, you can fill the container (7) with hot water and add a few drops of detergent. Insert the basket (3) and leave for 10 minutes. Then wash and dry.

The container and the basket are made of non-stick material:

- do not use abrasive or metal sponges for washing as they would compromise the coating.

- after prolonged use, opacity and slight streaks may appear that do not compromise the cooking and taste of the food.

- in case of deep marks or scratches that cause the covering to come off, replace the basket (3).

- Never immerse the device in water or other liquids.
- Do not wash the appliance under a jet of water.
- Do not use chemicals or abrasives.
- Do not wash the inside of the fryer with flammable substances such as alcohol.
- Do not cook food soaked in flammable substances.

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.

- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.



Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy



www.termozeta.com

