

**Il modo salutare per godersi le fritture**

Goditi tutti i benefici di una friggitrice ad aria da banco, senza dover installare uno strumento aggiuntivo. Il forno 700 AirFry ha una funzione dedicata, perfetta per essere combinata con la teglia AirFry. Per verdure più croccanti e patatine fritte, senza dover utilizzare olio.

Product Benefits & Features**Cibo croccante e più sano con AirFry**

Goditi patatine fritte croccanti o verdure deliziose con meno olio, utilizzando l'impostazione e il vassoio AirFry appositamente progettati. Con fori equidistanti sulla base del vassoio, l'aria calda è in grado di muoversi continuamente nel forno per riscaldare il cibo da tutte le angolazioni.

- Multinove pirolitico
- Funzione Pizza
- InfriSpace® - vano cottura e teglia XL
- Teglia InfriSpace™ - 25% più grande
- Luce alogena
- Manopole push/pull
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- 3 cicli pirolitici (breve, medio, lungo)
- Estetica inox antimpronta
- Funzione sicurezza bambino
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Classe energetica A+
- Funzioni di cottura del forno: AirFry, Cottura finale, Cottura tradizionale, Scongellamento, Cibi congelati, Grill, Cottura ecoventilata, Pizza, Cottura ventilata, Doppio grill ventilato

Pulizia pirolitica per risultati brillanti

Mantenere il tuo forno come nuovo   facile grazie alla funzione intelligente di pulizia pirolitica. Questo sistema riscalda il forno fino ad una temperatura che trasforma il grasso e tutti gli altri residui in cenere. Dovrai soltanto pulire il fondo del forno con un panno umido, senza strofinare.

**Non   necessario girare gli alimenti per ottenere risultati uniformi**

La funzione AirFry del forno   appositamente progettata per riscaldare il cibo da ogni angolo, non avrai pi  bisogno di girare, riorganizzare o capovolgere gli alimenti. Goditi risultati croccanti, ad ogni pasto, senza dover aprire la porta del forno fino a quando   tutto pronto.

Cottura uniforme, rapida e veloce grazie alla ventola interna

Questo forno fa circolare il calore al suo interno in modo uniforme, assicurando una cottura perfetta di tutti i piatti in tutti i punti. La nostra tecnologia riscalda il forno pi  velocemente, facendoti risparmiare tempo ed energia.

Utilizza il display EXPLore LED con i tasti touch interattivi

Esplora un nuovo modo di vivere il tuo forno con il display EXPLore LED e i suoi pulsanti touch. L'interfaccia offre un rapido e dinamico accesso al controllo della cottura, del tempo, della temperatura, e di altre funzionalit .

Product Specification

Dimensioni AxLxP (mm)	589x594x569
Modello	EOM4P46TX
Carico elettrico totale (Watt)	2990
Temperatura massima (°C)	300
Colore	Acciaio inox antimpronta
Peso netto (kg)	30.4
Peso lordo (kg)	31.4
Altezza imballo (mm)	654
Larghezza imballo (mm)	635
Profondità imballo (mm)	670

Caratteristiche Elettronica

3 Pyro cycles, 45 variety of pre-set cooking programmes "Assist", Segnale Acustico, Alarm/error tones, Automatic safety switch off only oven, Buzzer volume adjustable, Child lock (in off mode), Promemoria pulizia , Cooking with Duration, Cooking with End Time and Duration, Contaminuti, Delayed start (Time delay), Demo mode with code, Display Brightness adjustable (ON status), Door switch for light, Electronic temperature regulation, Chiusura porta elettronica, riscaldamento rapido automatico selezionabile, Function lock (in running mode), Key tones menu with deactivation, Menu non-connected, Contaminuti, Oven light on/off selectable (menu + direct access button), Real temperature indication (°C), Spie calore residuo, Service info, Proposta temperatura, Giorno

